

SpillEx

Superabsorberande, supersäker och alltid till hands!



Produktbeskrivning:

SpillEx består av tre lager:

- Ytan av hydrofil non-voven släpper igenom vätskan samtidigt som den håller ytan torr.
- Kärnan har en hög koncentration av superabsorberande polymerpartiklar. När polymererna och vätskan möts omvandlas dessa till gelé, och kan då flyttas utan att droppa.
- PE-folie (tryckta ytan) är en vattenbarriär som säkerställer hygienisk hantering.

Mängden vätska som SpillEx absorberar beror på typ av vätska och utspridning. Vid normal användning tar en SpillEx upp ca.1200 ml kranvatten eller 500 ml urin.

Användningsområde:

SpillEx är en superabsorberande engångsduk som effektivt tar upp stora mängder utspilld vätska från hårda golv. Vatten, läsk eller öl i baren, matsalen, serveringen, snabbköpet eller bensinmacken. SpillEx är utmärkt till kontaminerad vätska som blod i operations-salar och urin i äldreboenden.

Använd med fördel SpillEx innan du moppar - då är föroreningen där den ska vara - i avfallshandlingen och inte i den rena moppen.

Med den nya dispensern så har du alltid en SpillEx på plats i närheten.

Kundfördelar:

- ✓ **Superabsorberande:** Hög koncentration av polymerer binder vätskan effektivt.
- ✓ **Supersäkert:** Vätskan omvandlas till gelé och kapslas säkert kvar i kärnan. Lyft bara bort den utspillda fläcken helt utan att droppa. Det minimerar risken för halkskador.
- ✓ **Hygienisk:** Ingen smittspridning och säker upptagning av föroreningar (blod och urin) – ingen beröring av kontaminerade ytor eller innehåll.
- ✓ **Alltid till hands:** Den nya dispensern är lätt att hänga upp och på väggen - snabb åtkomst när olyckan väl är framme.
- ✓ **Minimera problemet:** Använd SpillEx på fläcken innan mopning - då hindras smutsen att spridas över en större yta, vilket sparar både tid och pengar.

Användningsguide:

1. Placera SpillEx på fläcken med texten synlig uppåt.
2. Vänta! Den tid som behövs för att absorbera allt spill beror på typen av vätska (mellan 30 sekunder och 2 minuter).
Tips! Är fläcken stor? Dra SpillEx lite åt sidan där det behövs. För att ta upp blod snabbare – tillsätt lite vatten så att blodet späds ut.
3. Kasta! Ta upp SpillEx från golvet genom att lyfta i PE-folien (tryckta ytan) och släng den med vanliga sopor. Vid kontakt med förorenade vätskor så ska den hanteras som smittat avfall.

Art.nr	Namn	Färg	Storlek cm	St/fp	Fp/kart	Ersätter
146760	SpillEx	Vit	51 x 37	20	10	151090